

CHAPAS Y MANIJAS

Manija digital, huella digital + contraseña + Tarjeta + APP



Código: Ver tabla (dimensiones generales)

Material: Aleación Aluminio

Acabado: Ver tabla (dimensiones generales)

Unidad de medida: Juego

Método de carga: Cable USB

Voltaje: DC 3,5 - 4,2V

Ambiente de trabajo: -40° ~ 70 ° C; Humedad: 20% ~ 93%

5 métodos de desbloqueo: Huella digital / contraseña / Aplicación bluetooth / llave de desbloqueo / tarjeta IC

Alimentación: 4 baterías "AA" (no incluidas)

Tiempo de desbloqueo: ≈ 1,5 segundos



FRR (false recognition rate)

Probabilidad de rechazo de una huella registrada: <1.0%

FAR (False Accept Rate)

Probabilidad de aceptación de una huella no registrada: <0,001%

Diagrama de ensamble



Dimensiones generales

Código	Acabado	Contraseñas	Contraseñas (app)	Huellas	Tarjeta IC
0803-393	Negro	150	Ilimitadas	100	100
0803-394	Plata	150	Ilimitadas	100	100

CHAPAS Y MANIJAS


Manija digital, huella digital + contraseña + Tarjeta + APP



Diagrama de instalación

Vista Frontal



Vista lateral



NOTA: Utilizar la plantilla de perforación adjunta

1) Realizar las perforaciones de acuerdo a la plantilla (incluido el saque).

2) Colocar las manijas en posición y conectar el arnés a ambas partes de la manija.



2) Atornillar la manija y verificar su funcionamiento.

